



## Pilkington **OptiView™** Ultra Reinigungshinweise

### **Minimale Reflexion, ungestörte Durchsicht**

Klar, neutral, transparent – diese Eigenschaften zeichnen Glas aus und machen es zu einem unverzichtbaren Bestandteil unserer modernen Welt. Das neue Antireflexionsglas Pilkington **OptiView™** Ultra hebt Transparenz auf ein völlig neues Niveau, indem es die natürliche Reflexion von Glas auf ein Minimum reduziert: Je nach Glasvariante und -aufbau erzielt Pilkington **OptiView™** Ultra eine Außenreflexion von gerade einmal einem Prozent. Die hochentwickelte antireflektierende Beschichtung ermöglicht so einen unverfälschten Blick durch die Verglasung – frei von störenden Spiegelungen oder unerwünschten Lichtreflexen.

### **Erstreinigung nach dem Einbau**

Nach Abschluss aller Einbauarbeiten sollten die Glasoberflächen schnellstmöglich mit kalkarmem Wasser abgespült werden, um Spuren von Staub und Schmutz zu entfernen.

Etiketten, die sich noch auf den Oberflächen befinden, sollten sorgfältig und zeitnah von Hand entfernt werden.



© Pino & Nicola Dell'Aquila

**ACHTUNG:** Der Einsatz von Werkzeugen und Hilfsmitteln wie Spateln, Stahlwolle und Rasierklingen sollte – wie bei jeder anderen Glasreinigung auch – vermieden werden, da diese die Glasoberfläche oder die Beschichtung beschädigen können. Hartnäckige Flecken können mit handelsüblichen Glasreinigern oder Alkohol (Iso-Propanol) entfernt werden. Im Anschluss an die Erstreinigung sollten Sie das Glas mit Hilfe eines sauberen und weichen Mikrofasertuchs trocken reiben.

### **Reinigungsgegenstände**

Zur Fensterreinigung sind nur weiche, saubere Reinigungstücher oder nicht scheuernde, saubere Reinigungsschwämme zu verwenden. Der Einsatz von Glasabziehern ist nicht notwendig, jedoch empfehlenswert. Bei ihrer Verwendung ist auf eine saubere Gummilippe zu achten.

### **Reinigungsmittel**

Generell sind alle Glasreiniger auf Alkohol- oder Ammoniakbasis sowie leicht saure Reinigungsmittel völlig ausreichend und mit Pilkington **OptiView™** Ultra verträglich. Das Reinigungswasser sollte sauber und kalkarm sein. Falls möglich, sollte endmineralisiertes oder enthärtetes Wasser verwendet werden.

### **Schutzvorkehrungen**

Sollten Handwerks- oder Straßenbauarbeiten in unmittelbarer Nähe der antireflektierenden Verglasung stattfinden, sollte die Glasoberfläche grundsätzlich abgedeckt werden. Funkenflug durch Schweiß- oder Schleifarbeiten kann das Glas beschädigen. Farben, Lacke, Klebstoffe oder Mörtelprodukte sind – wie bei jedem anderen Glas – meist nur schwer zu entfernen.

### **Fensterreinigungsfirmen**

Bei der Reinigung Ihrer Verglasung durch Fremdfirmen weisen Sie bitte das fachkundige Personal auf die besonderen Reinigungshinweise für antireflektierende Verglasungen hin.



**Right product, right place**



Diese Veröffentlichung bietet lediglich eine generelle Beschreibung der Produkte. Weitere und detailliertere Informationen können Sie unter der unten angegebenen Adresse anfordern. Es obliegt dem Produktnutzer sicherzustellen, dass die Produkte für ein spezifisches Vorhaben geeignet sind und die jeweilige Nutzung mit allen gesetzlichen Anforderungen, den einschlägigen Normen sowie dem Stand der Technik und etwaigen weiteren Anforderungen in Einklang steht. Nippon Sheet Glass Co., Ltd. und deren Konzerngesellschaften haften nicht für etwaige Fehler oder Auslassungen in dieser Veröffentlichung sowie ggf. daraus entstehende Schäden. Pilkington und „OptiView“ sind Marken der Nippon Sheet Glass Co., Ltd. oder deren Konzerngesellschaften.



Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass Produkte gemäß den jeweils relevanten harmonisierten europäischen Normen gefertigt wurden. Das CE-Kennzeichen für jedes Produkt, inklusive technischer Daten, ist im Internet unter [www.pilkington.com/CE](http://www.pilkington.com/CE) hinterlegt.



**Pilkington Deutschland AG**

Hegestraße 45966 Gladbeck

Telefon +49 (0) 2043 4 05 56 52 Telefax +49 (0) 2043 4 05 56 66

E-Mail: [marketing.basisglas@nsg.com](mailto:marketing.basisglas@nsg.com)

**[www.pilkington.de](http://www.pilkington.de)**